

# firefly Scooot



**Užívateľská príručka**



**Distribútor:**

**LETMO SK, s.r.o.  
Mládežnícka 8  
Banská Bystrica  
97404**

**www.letmo.sk  
info@letmo.sk  
0800 194 984**

Pred použitím Scootu si pozorne prečítajte všetky pokyny. Všetky pokyny nájdete aj na našich webových stránkach: [www.fireflyfriends.com](http://www.fireflyfriends.com) spolu s videami, diagramami a častými otázkami.

## Obsah

01 Zamýšľané použitie	s.05
02 Vyhlásenie o zhode	s.06
03 Záručné podmienky	s.06
04 Bezpečnostné informácie	s.06
05 Informácie o čistení a starostlivosti	s.08
06 Denná kontrola a servis produktu	s.09
07 Opätovné použitie produktov Firefly	s.10
08 Servis produktu	s.10
09 Inštrukcie na používanie	s.11
9.1 Ako zistiť, či je Scoot vhodný pre vaše dieťa	s.11
9.2 Ako vybalit' a zostaviť Scoot	s.12
9.3 Premiestnenie vášho dieťaťa do Scoot	s.18
9.4 Ako vplýva na deti používanie Scoot	s.22
10 Technické informácie	s.23
11 Často kladené otázky	s.24

# ČASŤ 01:

## Zamýšľané použitie

Scooot je mobilné vozítko 4 v 1 navrhnuté tak, aby umožnilo deťom so špeciálnymi potrebami hrať sa, skúmať a zúčastňovať sa spôsobom, ktorý vyhovuje ich fyzickým a kognitívnym schopnostiam.

Scooot by sa nemal používať na nerovnom alebo hrboľatom teréne. Odporúčajú sa hladké povrchy ako betón alebo drevená podlaha.

**V oboch konfiguráciách existujú štyri rôzne funkcie:**

**lezenie, odrážanie, jazda a tlačenie.**

**Lezenie:** poloha ležmo, v ktorej sa dieťa pohybuje za pomocou rúk a nôh

**Odrážanie:** poloha v sede a pohyb za pomoci nôh

**Jazda:** poloha v sede a pohyb za pomoci kolies


**Tlačenie:** poloha v sede a pohyb za pomoci tlačnej tyče ovládanej dospelou osobou.

Scooot je všeobecne vhodný pre deti vo veku od 2 do 6 rokov, vhodnosť však závisí od úrovne telesného rozvoja dieťaťa, šírky bedier a dĺžky nôh. (viac informácií nájdete v časti 10).


### Scooot súčasti




chrptová opierka




tlačná tyč



Scooot základňa



polstrovaný pot'ah



zostavenie kolies

Odporúča sa, aby dospelý vykonávajúci dohľad vykonával denné kontroly produktu (v súlade s časťou 6 tejto príručky), aby sa zaistilo bezpečné používanie výrobku.

James Leckey Design Ltd nepochybné žiadnu zodpovednosť, ak sa výrobok používa mimo jeho zamýšľaného bezpečného použitia. Ak máte akékoľvek pochybnosti, kontaktujte zákaznícke služby spoločnosti Firefly na adrese UK 0800 318265 alebo ROI 1800 626020 alebo [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com).

## ČASŤ 02: Vyhlásenie o zhode

James Leckey Design Ltd, ako výrobca s výlučnou zodpovednosťou za značku Firefly, vyhlasuje, že Scooot je v súlade s požiadavkami smerníc 93/42 / EHS a technických pomôcok pre zdravotne postihnuté osoby, všeobecnými požiadavkami a skúšobnými metódami.

---

## ČASŤ 03: Záručné podmienky

UK / ROI: Tovar je možné vrátiť do záručnej opravy alebo výmeny do 12 mesiacov od prijatia. Vo všetkých prípadoch je zodpovednosťou zákazníka zabezpečiť, aby bol tovar, ktorý sa vracia, vhodne zabalený, najlepšie v pôvodnom obale.

Medzinárodní zákazníci: Tovar je možné vrátiť do záručnej opravy alebo výmeny do 12 mesiacov od prijatia. Kontaktujte nás, aby sme získali referenčné číslo prípadu podľa postupu pre medzinárodné návraty. Zákazník je zodpovedný za náklady na vrátenie tovaru.

Keď k nám tovar vrátite, opravíme alebo vymeníme váš tovar a vrátime vám ho do 14 dní.

## ČASŤ 04: Bezpečnostné informácie

1. Nedodržanie pokynov môže vás a / alebo vaše dieťa vystaviť riziku. Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny pre používateľa.
2. Scooot sa musí používať vždy pod dohľadom dospelých.
3. Pred použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty bezpečne upevnené.
4. Nikdy neupravujte svoj Scooot ani nepoužívajte iné komponenty ako komponenty schválené spoločnosťou Firefly. Scooot by sa nemal používať, ak sú niektoré z jeho komponentov chybné.
5. Nepokúšajte sa používať alternatívne náhradné diely, ak dôjde k strate časti Scooot - náhradné diely sú k dispozícii na zákazníckom servise UK 0800 318265, ROI 1800 626020 alebo [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)
6. Akékoľvek uvoľnené skrutky, nástroje a upevňovacie prvky dodávané so Scoootom udržiavajte mimo dosahu malých detí, pretože môžu predstavovať riziko zadusenía.

7. Nezabudnite, že Scoot nemá brzdy, preto by ste ho mali používať iba na rovnom a nehrboľatom povrchu. Scoot by sa nemal používať na schodoch alebo v ich blízkosti.
8. Vykonajte všetky nastavenia polohy a uistite sa, že pracka pásu je úplne zapnutá a bezpečnostný pás je nastavený tak, aby sedel dieťaťu na mieru pri sedení. Vo formáte "Ride/Jazdenie" by mala byť opierka na nohy nastavená tak, aby nohy vášho dieťaťa nepresahovali za koniec opierky pre nohy.
9. Tlačná tyč by sa mala používať iba vtedy, keď je Scoot nastavený v konfigurácii "Ride/Jazdenie" s väčšou zostavou kolies. Nie je bezpečné používať tyč v režime "Scoot/Odrážanie", ktorý je určený deťom, ktoré budú samy poháňať svoje nohy. Predtým, ako doňho preniesete svoje dieťa, skontrolujte, či je vozítko stabilné alebo opreté o stenu.
10. Ak vaše dieťa používa Scoot vonku a samohybné v režime "Ride/Jazdenie", je dôležité, aby ste skontrolovali, či sú kolesá vždy čisté.
11. Ak sa Scoot nepoužíva, musí sa skladovať opatrne na suchom mieste mimo extrémnych teplôt.
12. Skôr, ako vášmu dieťaťu umožníte používať Scoot, skontrolujte, či je bezpečné okolie. Domáce predmety alebo nábytok môžu predstavovať nebezpečenstvo, ak majú ostré rohy alebo vytvárajú prekážky.
13. Nevynucujte pohyb, pretože by ste mohli dieťaťu ublížiť.
14. Pri používaní výrobku odporúčame, aby vaše dieťa nosilo tenisky z bezpečnostných dôvodov. Holé nohy, sandále alebo papuče sa neodporúčajú.
15. Pri montáži režimu "Ride/Jazdenie" sa uistite, že sú upevňovacie prvky chráničov kolies bezpečne upevnené a opierka nôh bola nastavená a zaistená podľa časti 9.2.
16. Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezpečnom používaní Scoot alebo o poškodení niektorých častí, prestaňte okamžite produkt používať a kontaktujte zákaznícke služby Firefly na UK 0800 318265, ROI 1800 626020 alebo na [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)
17. Čalúnenie Scoot je v súlade s predpismi o protipožiarnej bezpečnosti v súlade s normou EN1021-1. Produkt by sa však mal udržiavať mimo dosahu otvoreného ohňa.
18. Výrobok pravidelne čistite v súlade s časťou 5 tejto príručky. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Pravidelne vykonávajte kontroly údržby, aby ste sa uistili, že je váš produkt v dobrom prevádzkovom stave.



Ak je dieťa v režime "Pooosh/Tlačenie", uistite sa, že ruky dieťaťa nie sú v zostave kolies.

## ČASŤ 5: Informácie o čistení a starostlivosti

Plastové povrchy na Scooot sa môžu čistiť teplou mydlovou vodou a mäkkou handrou alebo špongiou. Akýkoľvek abrazívny čistiaci prostriedok môže poškríbať alebo poznačiť Scooot.

Nečistite žiadne časti Scooot čistiacim prostriedkom obsahujúcim bielidlo.

### Bedrový pás a vankúš

- Pás môže byť odstránený z operadla pri umývaní, a to pomocou nástroja priloženého v návode na použitie. Upevňovacie skrutky uschovajte na bezpečnom mieste a mimo dosahu detí.
- Čalúnenie je možné vložiť do práčky a prať pri teplote 40 ° C alebo nižšej. Pri prvom praní vankúša alebo pásu Scooot ho najskôr umyte oddelene od ostatných odevov, aby ste znížili riziko zafarbenia.
- Vankúš alebo pás nesmiete sušiť v sušičke ani žehliť.
- Zašpinenie odstráňte čo najskôr pomocou savej handričky, uteráka alebo špongie. Mydlo a čistenie teplou vodou je účinné pri bežnom znečistení a drobných škvrnkách, ale dávajte pozor, aby ste tkaninu nepremočili, pretože by to mohlo spôsobiť šírenie škvŕn.

- Na odolnejšie škvrny sa môžu použiť antiseptické čistiace prostriedky. Zaisťte, aby boli čistiace prostriedky úplne odstránené.
- Na čistenie alebo odstraňovanie škvŕn z pásu alebo vankúša nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Produkt nebielte.
- Vankúš alebo bedrový pás nečistite suchým spôsobom.

## ČASŤ 6: Denná kontrola a servis produktu

Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali rôzne kontroly Scooot, aby ste sa uistili, že je produkt bezpečný. Odporúčané kontroly sú podrobne uvedené nižšie.

### Lezenie

1. Skontrolujte, či je vankúš pevne pripevnený, ako je to znázornené v časti 9.2.
2. Skontrolujte, či elastický materiál nie je uvoľnený alebo nie je v kontakte s inými upevneniami.
3. Skontrolujte, či guma nie je skrútená.
4. Skontrolujte, či je predné koliesko namontované a zaistené.

### Odrážanie

5. Uistite sa, že operadlo je bezpečne pripevnené bez akéhokoľvek pohybu.
6. Ak používate polstrovanie, potom tiež skontrolujte 1-3.
7. Uistite sa, že je pás bezpečne pripevnený k operadlu a že spona funguje správne.
8. Skontrolujte, či je predné koliesko namontované a zaistené.

### Jazdenie

9. Skontrolujte, či sú upevňovacie prvky zostavy kolesa bezpečne pripevnené.
10. Zaisťte, aby bolo operadlo pripevnené podľa kontrol 5-8.

11. Ak používate polstrovanie, skontrolujte ho 1-3.

12. Skontrolujte, či je zostava kolesa bezpečne pripevnená (pozri časť 9.2, kroky 4-7).

13. Uistite sa, že opierka je nastavená tak, aby vyhovovala vášmu dieťaťu.

14. Skontrolujte, či je opierka na nohy bezpečne pripevnená.

15. Skontrolujte, či bolo predné koliesko odstránené zo základne.

### Tlačenie

16. Uistite sa, že operadlo je zabezpečené podľa kontrol 5-8.

17. Skontrolujte, či je tlačná tyč bezpečne pripevnená podľa kroku 8 na str.15.

18. Uistite sa, že mäkké dotykové gombíky na tlačnej rukoväti sú zabezpečené a pevne priskrutkované.

### Polstrovaná chrbtová opierka Advanced

19. Uistite sa, že je polstrovanie vankúša Advanced správne zapnuté podľa str. 15

20. Uistite sa, že sú uzávery na bočných stranách správne pripevnené podľa str. 15

Ak máte akékoľvek pochybnosti o pokračujúcom bezpečnom používaní vášho produktu Firefly alebo ak by niektoré časti zlyhali, prestaňte produkt používať a čo najskôr kontaktujte zákaznícke služby.



## ČASŤ 7: Opätovné použitie produktov Firefly

Výrobok dôkladne vyčistíte v súlade s časťou 5 tejto príručky a ubezpečte sa, že je k produktu dodaná jeho kópia. Ak máte akékoľvek pochybnosti o pokračujúcom bezpečnom používaní vášho produktu Firefly alebo ak by niektoré časti zlyhali, prestaňte produkt používať a kontaktujte naše zákaznícke služby na adrese UK 0800 318265, ROI 1800 626020 alebo [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)

## ČASŤ 8: Servis produktu

Poškodené výrobky môžu byť opravené alebo vymenené spoločnosťou Firefly, ak sa na výrobok stále vzťahuje záruka. Možno bude potrebné, aby sme výrobok vrátili spoločnosti Firefly na ďalšiu kontrolu, ktorá môže za prepravu požadovať malý poplatok. V prípade všetkých problémov súvisiacich so službami kontaktujte zákaznícke služby UK 0800 318265, ROI 1800 626020 alebo [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)

# Časť 9 Inštrukcie na použitie

## ČASŤ 9.1: Ako zistiť, či je Scoot vhodný pre vaše dieťa

### Posudzovanie a predpisovanie

Scoot je produkt zameraný na pohyblivosť v ranom veku, ktorého cieľom je poskytnúť deťom zábavný zážitok a príležitosť na nezávislý pohyb. Scoot bol navrhnutý pre deti vo veku od približne 2 do 6 rokov (v závislosti od ich veľkosti) a úrovne klasifikácie systému motorických funkcií (GMFCS) I - IV, v závislosti od úrovne ich rozvoja.

Vaše dieťa získa maximum zo Scoot (vo všetkých konfiguráciách), ak dokáže udržať svoju hlavu samé a má primeranú úroveň kontroly zadnej časti tela, čo znamená, že môže sedieť na podlahe s menšou panvovou oporou.

Ak sa ovládanie hlavy dieťaťa stále vyvíja, odporúčame pred použitím Scoot počkať, kým sa to nezlepší.

Pozrite si videá online na stránke [www.fireflyfriends.com](http://www.fireflyfriends.com) pre ďalšie podrobnosti.



## ČASŤ 9.2: Vybalenie a zostavenie Scoot

Dávajte pozor, aby ste nevyrezali krabicu, pretože by ste mohli poškodiť niektoré časti vo vnútri. Časti budú obsiahnuté v polyetylénových vreckách. Opatrne ich vyberte z krabice a skontrolujte, či máte všetky potrebné súčasti.

### Ako zmontovať Scoot:

Vyberte konfiguráciu, ktorú chcete zostaviť:


Crawl/ Lezenie




Scoot/ Odrážanie



Ride/ Jazda



Pooosh/ Tlačenie




**Uchovávajte polyetylénové vrecká mimo dosahu detí.**

Váš Scoot sa dodáva s inštruktážnym balíkom obsahujúcim všetky súčasti a nástroje, ktoré potrebujete na montáž.

### Súčasti zahrnuté vo vašom Scoot




A 1x M8x65mm



C 2x M8x25mm



D 2x M8 podložka pod maticu



E 2x M5x10mm



B 1x M8 podložka



F 1x M10 x16mm




G 1x M10 podložka




H doska v tvare podkovy




I 1 x predné koliesko




L doska na chrbtovú opierku



J 2x M6x120mm



K 2x M6 nábytkové konektory



1x 6mm doťahovač

2x 5mm doťahovač


1x 4mm doťahovač

1x 3mm doťahovač

## Krok 1

Ak chcete používať Scoot v konfiguráciách Scoot/Odrážanie alebo Crawl/ Lezenie, budete musieť pripevniť predné koliesko. Vezmite koliesko I, namontujte F a podložku G a pripevnite ho k základni Scoot pomocou nástroja, ktorý je súčasťou užívateľského balenia.


Ak používate Scoot v konfigurácii Ride / Jazdenie alebo Poosh / Tlačenie, predné koliesko by nemalo byť namontované.



## Krok 2

Pripojte polstrovaný kryt k základni. Vankúš pripevnite pomocou elastických pásov tak, aby mäkká strana smerovala nahor. Zarovnajte otvor v čalúnení s dvoma otvormi v hornej časti základne.

Váš Scoot je teraz pripravený na použitie v konfigurácii Crawl/ Lezenie.





Pripepte elastickú vložku tak, ako je to znázornené na obrázku, a zaistite, aby sa nezachytila v kolieskach.

## Krok 3

Ak chcete operadlo pripevniť, vložte prúžky operadla cez otvory v čalúnení, aby obe časti bezpečne sedeli v dierach základne Scooot.

Pripojte operadlo, konzolu a nábytkové konektory k spodnej strane pomocou zobrazenej platničky a skrutiek. Na utiahnutie skrutiek a zaistenie operadla použite dodané nástroje. Dbajte na to, aby sa operadlo nehýbalo.


Produkt môžete teraz použiť v konfigurácii Scoot/ Odrážanie.



Ak sa operadlo hýbe, dotiahnite skrutky, až kým operadlo vo vašej ruke necítite ako správne utiahnuté.

## Krok 4

Zasuňte základňu Scoot hore a na tri vyčnievajúce prúžky zostavy kolesa tak, aby zapadli do príslušných otvorov.




## Krok 5

Prevráťte Scoot, aby ste sa dostali na spodnú stranu. Pomocou zobrazených skrutiek a podložiek zaistíte sedadlo na troch miestach pomocou príslušného dotahovacieho nástroja.




Skontrolujte upevnenie zostavy kolesa.



## Krok 6

Upravte dĺžku opierky na nohy tak, aby vyhovovala dieťaťu uvoľnením zvýraznených skrutiek a zasunutím opierky na nohy dnu alebo von.



Slovensky



Predtým, ako vaše dieťa bude používať Scooot, skontrolujte, či sú skrutky úplne dotiahnuté.


## Krok 7

Pomocou dvoch upevňovacích prvkov (E) pripevníte podkovovú dosku (H) k prednej časti Scooot, ako je to znázornené.

**!** V konfigurácii "Ride / Jazdenie" je potrebné pred použitím odstrániť predné koliesko.

Odstráňte koliesko a príslušenstvo (časti F, G, I) a uložte ich na bezpečné miesto.


Teraz môžete použiť Scooot v konfigurácii "Ride/Jazdenie".



## Krok 8

Na pripavenie tlačnej rukoväte umiestnite tyč vo vnútri zobrazenej oblasti. Utiahnite skrutku A, aby ste sa uistili, že je tyč bezpečne zaistená. Nastavte tyč do požadovanej výšky a dotiahnite ho skrutkou B.

Pred použitím sa uistite, že tyč je zabezpečená.





## Pripevnenie polstrovannej chrbtovej opierky Advanced

Ak ste si ako doplnkové príslušenstvo vybrali polstrovanú chrbtovú opierku Advanced, nasadte ju na operadlo pred pripojením operadla k Scooot.

Polstrovaný kryt natiahnite cez plastové operadlo. Elastický kryt zaháknite, aby ste ho zaistili k operadlu. Koniec krytu zaháknite cez koniec operadla. Vložte vaše bočné časti do zobrazených otvorov a pripnite ich k patentom.

Ak chcete upraviť výšku bočných častí, posuňte ich nahor a nadol medzi štyrmi patentmi.





## ČASŤ 9.3: Premiestnenie vášho dieťaťa do Scooot

Predtým, ako začnete používať Scooot, skontrolujte, či sú všetky komponenty zabezpečené a nastavené tak, aby dosadli na miesto. Skontrolujte elastické pásy, či nie sú poškodené, opotrebované alebo roztrhané. Ak existujú nejaké známky poškodenia, nepoužívajte produkt a telefonicky kontaktujte zákaznícke služby. Umiestnite Scooot tak, aby sa nepremiestňoval, kým sa k nemu vaše dieťa presunie. Držte ho pevne alebo ho oprite o stenu, aby ste získali ďalšiu podporu.

**1**

### Konfigurácia "Lezenie"

Vaše dieťa by malo používať konfiguráciu "Crawl/ Lezenie" na brušku, ako je to znázornené nižšie. Hlava dieťaťa bude smerovať k prednej časti Scooot (kde je umiestnené logo Firefly).

Nezabudnite, že na Scoote nie sú žiadne brzdy, preto použite konfiguráciu "Crawl" na rovnom povrchu. Na dieťa dohliadajte, aby ste sa uistili, že sa nedostane pod kolieska.



## 2

**Konfigurácia "Odrážanie"**

Pred použitím Scoot zabezpečte a upravte všetky komponenty podľa odporúčaní v časti 9.2 a skontrolujte, či elastické pásy nie sú poškodené, opotrebované alebo roztrhané. Ak dôjde k poškodeniu, výrobok nepoužívajte a požiadajte o radu zákazníckej služby. Umiestnite Scoot tak, aby sa nepremiestňoval, kým sa naň vaše dieťa presunie.

Držte ho pevne alebo ho oprite o stenu, aby ste získali ďalšiu podporu.

Zaistite, aby bolo operadlo bezpečne pripevnené podľa montážnych pokynov v časti 9.2, krok 3.

Otvorte bezpečnostný pás a umiestnite svoje dieťa tak, aby jeho chrbát bol pri operadle.

Pás zaistite okolo pása dieťaťa. Zacvaknite k sebe a vyťahnite dva D-krúžky smerom od stredovej pracky, aby ste pás utiahli, aby sa popruh nezakrútil.

Pri používaní Scoot sa vaše dieťa môže pohybovať nohami dozadu, dopredu alebo do strán. Nezabudnite, že na Scoot nie sú žiadne brzdy, preto ho používajte na rovnom povrchu. Na dieťa dohliadajte, aby ste sa uistili, že sa nedostane pod kolieska.



Pred použitím skontrolujte, či sa vaše dieťa cíti pohodlne a stabilne v konfigurácii "Scoot/ Odrážanie".

3

## Konfigurácia "Jazdenie"

Všetky komponenty upravte a zaistite podľa odporúčaní v časti 9.2 a skontrolujte, či elastické pásy nie sú poškodené, opotrebované alebo roztrhané. Ak dôjde k poškodeniu, výrobok nepoužívajte a požiadajte o radu zákazníckej služby. Umiestnite Scooot tak, aby sa nepremiestňoval, kým sa k nemu vaše dieťa presunie.

Nastavte opierku na nohy tak, aby vyhovovala dĺžke nohy vášho dieťaťa tak, aby jeho chodidlá nepresahovali koniec opierky pre nohy. Pozri časť 9.2 Kroky 4-6.

Otvorte bezpečnostný pás a uistite sa, že je mimo priestoru na sedenie. Dieťa umiestnite tak, aby jeho chrbát smeroval k operadlu.

Popruh pripevnite okolo pásu dieťaťa. Zacvaknite k sebe a vytiahnite dva D-krúžky smerom od stredovej pracky, aby ste pás utiahli, aby sa popruh nezakrútil.

Pri používaní v konfigurácii "Ride/ Jazdenie" sa môžu deti pohybovať pomocou kolies. Zatláčenie obidvoch kolies dopredu spôsobí pohyb dopredu a zatláčenie dozadu spôsobí pohyb dozadu. Posunutie vpred na pravom kolese vedie k odbočeniu vľavo a zatláčenie vpred na ľavom kolese má za následok pravé otočenie. Zatláčenie dozadu na pravom kolese má za následok pravé otočenie a zatláčenie dozadu na ľavom kolese bude mať za následok otočenie doľava.



Pred použitím sa uistite, že sa vaše dieťa cíti v konfigurácii "Ride" pohodlne a stabilne.

4

## Konfigurácia "Tlačenie"

Postupujte podľa pokynov na prenos podľa konfigurácie "Ride/Jazdy". Pred umiestnením dieťaťa do Scooot sa uistite, že je tlačná tyč vložená do otvoru na operadle. Uistite sa, že oba gombíky na tlačnej tyči sú bezpečne pripevnené. Dospelé alebo staršie dieťa je povinné neustále tlačiť a dohliadať na dieťa počas používania Scooot.

Nezabudnite, že na Scoote nie sú žiadne brzdy, preto použite konfiguráciu "Jazdenie" na rovnom povrchu. Dohliadajte na svoje dieťa, kým nie je spôsobilé na samotné pohyby.



Pri používaní funkcie "Pooosh/ Tlačenie" dávajte pozor na ruky dieťaťa. Zabezpečte, aby sa nenachádzali v blízkosti lúčov kolies, aby ste minimalizovali riziko zachytenia rúk.



Ak je dieťa v konfigurácii "Pooosh/ Tlačenie", uistite sa, že ruky dieťaťa nie sú v zostave kolies.

## ČASŤ 9.4: Ako vplýva na deti používanie Scooot

Bez ohľadu na to, akú konfiguráciu Scooot vaše dieťa používa, budú mať príležitosti na rozvoj fyzických, kognitívnych a zmyslových schopností a zároveň sa budú baviť.

Je známe, že aktívny pohyb prispieva k poznávaciemu rozvoju - pomáha deťom naučiť sa smerové pokyny (dopredu, dozadu atď.), ako aj vnímanie hĺbky a vzdialenosti potrebné na prekonávanie prekážok. Pritom sa zlepšuje telesná koordinácia, a vaše dieťa získa lepší pocit vo vzťahu k okolitému prostrediu. To sa dokonca premieta do manipulácie a koordinácie ruka-oko. Plus v rôznych konfiguráciách, posilňujú nohy, ramená, krk, brucho a chrbát. V konfiguráciách "Crawl/ Lezenie" a "Ride/ Jazdenie" sú drobné ruky vystavené širšiemu spektru zmyslových zážitkov a posilňujú si ramená - to sa tiež premieta do zlepšenia manipulačných schopností.

To všetko hovorí v prospech detí, ktoré sa vo vozítku Scooot zaoberajú pretekaním sa so svojimi bratmi alebo sestrami a využívaním slobody, ktorú im prináša nezávislá mobilita.

## ČASŤ 10: Technické informácie

<b>Vzdialenosť nastavenia podložky od operadla</b> (dĺžka nohy je od chrbta k nohám)	Minimálne nastavenie: 520mm Maximálne nastavenie : 630mm (na prednú časť chodidla)
<b>Šírka oblúka kolesa</b>	230mm
<b>Šírka sedadla</b> <b>Max. odporúčaná šírka bedier</b>	230mm
<b>Šírka chrbtovej opierky</b>	260mm
<b>Výška chrbtovej opierky</b> (od sedadla)	300mm
<b>Veľkosť stopy</b>	Lezenie: D 460mm / Š 450mm / V 160mm  Odrážanie: D 460mm / Š 450mm / V 320mm  Jazdenie (v minimálnom nastavení): D 620mm / Š 450mm / V 320mm  Jazdenie (v maximálnom nastavení): D 730mm / Š 450mm / V 320mm
<b>Ostatné rozmery</b>	Chrbtová opierka: Š 260mm  Chrbt. opierka Advanced bočné strany: Š 420mm  Tlačná tyč: V 890mm (max od podlahy) V 800mm (min od podlahy)

## ČASŤ 11: Často kladené otázky

### 1. Ako zistím, či je Scooot vhodný pre moje dieťa?

Scooot je produkt zameraný na mobilitu v ranom veku, ktorého cieľom je poskytnúť deťom zábavný zážitok a príležitosť na nezávislý pohyb. Scooot bol navrhnutý pre deti vo veku od približne 2 do 6 rokov (v závislosti od ich veľkosti) a úrovne klasifikácie hrubých motorických funkcií (GMFCS) I - IV, v závislosti od úrovne ich rozvoja.

Vaše dieťa získa maximum zo svojho Scooot (vo všetkých konfiguráciách), ak je schopné udržať svoju hlavu samostatne a má primeranú úroveň kontroly nad zadnou časťou tela, čo znamená, že môže sedieť na podlahe s malou panvovou oporou.

Vaše dieťa bude mať problémy s používaním Scooot v akejkoľvek konfigurácii, ak má obmedzené ovládanie hlavy a zadnej časti tela alebo nie je schopné sedieť.

Môžu sa však objaviť schopnosti vášho dieťaťa aj neskôr, takže skôr, ako sa unavia, sa im podarí zvládnuť krátku dobu vo vozítku Scooot. To je v poriadku. Sledujte ich tempo a môžu si čoskoro vybudovať potrebné zručnosti a vytrvalosť.

Viac informácií o používaní Scooot nájdete v našich videách online na adrese [www.fireflyfriends.com](http://www.fireflyfriends.com).

### 2. Existujú dôvody na nepoužívanie Scooot?

Ak má vaše dieťa extrémnu nerovnováhu alebo ste podstúpili určité typy chirurgických zákrokov (napríklad stiahnutá podkolenná šľacha), odporúčame vám poradiť sa so svojim fyzioterapeutom alebo lekárom.

### 3. Ako dlho má moje dieťa používať Scooot?

To sa môže líšiť v závislosti od schopností vášho dieťaťa, jeho nálady a denného času. Nechajte sa viesť svojim dieťaťom, ale vyvarujte sa prílišnej únave, pretože to môže mať vplyv na ich schopnosti pri iných každodenných činnostiach.

### 4. Koľkokrát týždenne mám používať Scooot?

Vaše dieťa sa môže tešiť z častého používania Scoootu, v takom prípade môže byť vhodné denné použitie. Ak majú nové posturálne schopnosti alebo zmyslové problémy, možno zistíte, že musíte ísť na to pomalšie.

## 5. Moje dieťa nemá rado jednu z konfigurácií. Čo mám robiť?

Scooot má byť zábavná aktivita, ktorá poskytuje terapeutické výhody. Dieťaťu sa s najväčšou pravdepodobnosťou nepáči konfigurácia "Lezenie", pretože držanie hlavy v tejto polohe proti gravitácii je najťažšia aktivita. Ak chcete pracovať na ovládaní hlavy, možno budete chcieť trochu povzbudiť vaše dieťa, ale inak nenúťte svoje dieťa. Scooot nemusíte používať v každej konfigurácii.

## 6. Moje dieťa má pomerne vysoký / nízky svalový tonus. Môže používať Scooot?

Ak má vaše dieťa extrémnu nerovnováhu, môže byť pre neho ťažké používať Scooot. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na svojho terapeuta.

## 7. Môžem používať Scooot vonku?

Scooot je možné použiť vonku iba na rovných povrchoch. Štrk a tráva sa neodporúčajú. Ak je vaše dieťa samohybné, je dôležité, aby ste skontrolovali, či sú kolesá vždy čisté.

